



MANUTENZIONE PARTI IN LEGNO outdoor

I prodotti delle collezioni Palmar vengono realizzati utilizzando le più alte qualità di legno che sono poi sottoposte a trattamenti superficiali idonei per l'outdoor. Tuttavia per assicurare una durata del prodotto nel tempo è assolutamente consigliabile un corretto utilizzo ed una manutenzione periodica.

Non è consentito un uso diverso da quello per cui è stato costruito il prodotto. E' bene evitare di lasciare gli arredi sotto le intemperie per lungo tempo e di rientrarli al termine della stagione estiva.

Se un prodotto è bagnato a seguito di una pioggia è bene asciugarlo prima di porvi sopra cuscini o tovaglie.

Almeno una volta all'anno, preferibilmente al termine della stagione di utilizzo, è necessario effettuare la manutenzione utilizzando i due prodotti di seguito indicati e seguendo le istruzioni riportate sui stessi:

FASE 1 → PULIZIA



PULIZIA SERRAMENTI E ARREDAMENTI

Detergente neutro all'acqua T.Clean

RR1050

Caratteristiche

Pulisce a fondo i manufatti in legno. Grazie alla sua formula neutra, aggredisce lo sporco senza intaccare la vernice e il legno. È un detergente inodore e non lascia deposito.

<http://verniciroverde.it/vernice-per-legno-prodotti/detergente-neutro-rr1050/>

FASE 1 → PROTEZIONE



MANUTENZIONE SERRAMENTI E ARREDAMENTI

Ravvivalegno all'acqua T.Top+

RR1250

Caratteristiche

Ravvivalegno a effetto immediato. Ripara le microfrazture di vernici sia trasparenti che smaltate, anche bianche. È un baluardo formidabile contro i segni del tempo. Nutre e rigenera il film di vernice.

<http://vernicioverde.it/vernice-per-legno-prodotti/ravvivalegno-rr1250/>

I prodotti per la manutenzione possono essere acquistati presso i punti vendita Vernici RIO VERDE (<http://vernicioverde.it/punti-vendita-rio-verde/>) o direttamente dalla PALMAR ARREDI

Non si risponde di usura di arredamenti per i quali non vengono rispettate le condizioni di uso e non sottoposti al descritto programma di manutenzione.